


Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A 4PC (2019.01) PS / 65


1 609 92A 4PC


GTA 560 Professional

BOSCH


de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletme talimatı
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководство по эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з експлуатації
kk Пайдалану нұсқаулығының түпнұсқасы
ro Instrucţiuni originale
bg Оригинална инструкция
mk Оригинално упатство за работа
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ko 사용 설명서 원본
ar دليل التشغيل الأصلي
fa دفترچه راهنمای اصلی

Deutsch ..... Seite 7
English ..... Page 8
Français ..... Page 11
Español ..... Página 13
Português ..... Página 15
Italiano ..... Pagina 16
Nederlands ..... Pagina 18
Dansk ..... Side 20
Svensk ..... Sidan 21
Norsk ..... Side 23
Suomi ..... Sivu 24
Ελληνικά ..... Σελίδα 26
Türkçe ..... Sayfa 28
Polski ..... Strona 30
Čeština ..... Stránka 32
Slovenčina ..... Stránka 33
Magyar ..... Oldal 35
Русский ..... Страница 37
Українська ..... Сторінка 39
Қазақ ..... Бет 41
Română ..... Pagina 43
Български ..... Страница 45
Македонски ..... Страница 47
Srpski ..... Strana 49
Slovenščina ..... Stran 50
Hrvatski ..... Stranica 52
Eesti ..... Lehekülg 54
Latviešu ..... Lappuse 55
Lietuvių k. ..... Puslapis 57
한국어 ..... 페이지 58
عربی ..... الصفحة 61
آفارسی ..... صفحه 64



(1)
(2)
(1)
(3)
(1)
(2)
(1)
GTA 560
(6)
(5)
(4)
(4)





A1




A2





B1
(1)
(1)


B2
(2)
(8)


C1



C2



C3



Deutsch

Sicherheitshinweise

- ▶ **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entnehmen Sie den Akku vom Elektrowerkzeug, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen oder Zubehörteile wechseln.** Unbeabsichtigter Start von Elektrowerkzeugen ist die Ursache einiger Unfälle.
- ▶ **Bauen Sie den Arbeitstisch korrekt auf, bevor Sie das Elektrowerkzeug montieren.** Ein einwandfreier Aufbau ist wichtig, um das Risiko eines Zusammenbruchs zu verhindern.
- ▶ **Befestigen Sie das Elektrowerkzeug sicher auf dem Arbeitstisch, bevor Sie es benutzen.** Ein Verrutschen des Elektrowerkzeugs auf dem Arbeitstisch kann zum Verlust der Kontrolle führen.
- ▶ **Stellen Sie den Arbeitstisch auf eine feste, ebene und waagerechte Fläche.** Wenn der Arbeitstisch verrutschen oder wackeln kann, kann das Werkstück nicht gleichmäßig und sicher geführt werden.
- ▶ **Überlasten Sie den Arbeitstisch nicht und verwenden Sie diesen nicht als Leiter oder Gerüst.** Überlastung oder Stehen auf dem Arbeitstisch kann dazu führen, dass sich der Schwerpunkt des Arbeitstischs nach oben verlagert und dieser umkippt.
- ▶ **Rammen Sie das Werkstück nicht mit Gewalt in das Sägeblatt.** Wird beim Gebrauch des Elektrowerkzeugs zu viel Druck ausgeübt, kann der Arbeitstisch umkippen.
- ▶ **Achten Sie darauf, dass beim Arbeiten sämtliche Schrauben und Verbindungselemente fest angezogen sind.** Lockere Verbindungen können zu Instabilitäten und ungenauen Sägevorgängen führen.
- ▶ **Stellen Sie sicher, dass lange und schwere Werkstücke den Arbeitstisch nicht aus dem Gleichgewicht bringen.** Lange und schwere Werkstücke müssen am freien Ende unterlegt oder abgestützt werden.
- ▶ **Bringen Sie beim Zusammenschieben oder Auseinanderziehen des Arbeitstisches ihre Finger nicht in die Nähe der Gelenkpunkte.** Die Finger könnten eingequetscht werden.

Symbole

Die nachfolgenden Symbole können für den Gebrauch Ihres Arbeitstisches von Bedeutung sein. Prägen Sie sich bitte die Symbole und ihre Bedeutung ein. Die richtige Interpretation der Symbole hilft Ihnen, den Arbeitstisch besser und sicherer zu gebrauchen.

Symbol	Bedeutung
	Die maximale Tragfähigkeit (Elektrowerkzeug + Werkstück) des Arbeitstisches beträgt **60** kg.

Produkt- und Leistungsbeschreibung

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Arbeitstisch ist bestimmt, folgende Stationärsägen von Bosch aufzunehmen (Stand **2019.01**):

– GTS 635-216 (3 601 M42 0..)

Zusammen mit dem Elektrowerkzeug ist der Arbeitstisch bestimmt zum Ablängen von Brettern und Profilen.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellungen auf den Grafikseiten zu Beginn der Anleitung.

(1) Anschlag
(2) Bügelverschluss
(3) Grundrahmen
(4) Arbeitstischbein
(5) Höhenverstellbarer Fuß
(6) Flügelmutter
(7) Befestigungsset
(8) Gehäuserahmen des Elektrowerkzeugs

Technische Daten

Arbeitstisch		GTA 560
Sachnummer		**3 601 M22 700**
Höhe Arbeitstisch	mm	564
max. Tragfähigkeit (Elektrowerkzeug + Werkstück)	kg	**60**
Gewicht, ca.	kg	6

Montage

Lieferumfang

Prüfen Sie vor der Montage des Arbeitstisches, ob alle unten aufgeführten Teile mitgeliefert wurden:

– Grundrahmen **(3)**
– Arbeitstischbeine **(4)** (2 Paare; 1 Fuß höhenverstellbar)
– Befestigungsset **(7)** bestehend aus:
Innensechskantschrauben M8 x 30 (4 Stück)
Sicherungsmuttern M8 (4 Stück)

Zusätzlich zum Lieferumfang benötigte Werkzeuge:

– Innensechskantschlüssel (5 mm)

– Schraubenschlüssel (13 mm)

Arbeitstisch montieren (siehe Bilder A1–A2)

– Entnehmen Sie alle mitgelieferten Teile vorsichtig aus ihrer Verpackung.
– Entfernen Sie sämtliches Packmaterial.
– Öffnen Sie die Bügelverschlüsse **(2)** und ziehen Sie den Grundrahmen **(3)** auseinander.
– Stecken Sie die Arbeitstischbeine **(4)** in die Vierkantrohre des Grundrahmens **(3)** soweit hinein, bis die Montagebohrungen fluchten.
– Verschrauben Sie die Arbeitstischbeine und den Grundrahmen mit den Schrauben und Muttern des Befestigungssets **(7)**.

Elektrowerkzeug befestigen (siehe Bilder B1–B2)

– Stellen Sie den Arbeitstisch auf eine feste, ebene und waagerechte Fläche. Der höhenverstellbare Fuß **(5)** hilft Ihnen dabei den Arbeitstisch auszurichten.
Lösen Sie die Flügelmutter **(6)** und schrauben Sie den Fuß **(5)** solange ein oder aus, bis der Arbeitstisch eben ausgerichtet ist. Ziehen Sie die Flügelmutter wieder an.
– Zentrieren Sie das Elektrowerkzeug auf dem Grundrahmen. Dazu dienen die Anschläge **(1)**.
– Hängen Sie die Bügel der beiden Bügelverschlüsse **(2)** über den Gehäuserahmen **(8)** und klappen Sie zum Fixieren des Elektrowerkzeugs die Hebel der Bügelverschlüsse nach unten.

Betrieb

Arbeitshinweise

Überlasten Sie den Arbeitstisch nicht. Beachten Sie immer die maximale Tragfähigkeit des Arbeitstischs.

Halten Sie das Werkstück immer gut fest, besonders den längeren, schwereren Abschnitt. Nach dem Durchtrennen des Werkstücks kann sich der Schwerpunkt so ungünstig verlagern, dass der Arbeitstisch kippt.

Transport (siehe Bilder C1–C3)

▶ **Beim Zusammenklappen oder Auseinander ziehen des Arbeitstisches darf das Elektrowerkzeug nicht auf dem Arbeitstisch montiert sein.**

Zum Transport können Sie den Arbeitstisch zusammenklappen.

– Öffnen Sie die Bügelverschlüsse **(2)** und entfernen Sie das Elektrowerkzeug.
– Klappen Sie den Arbeitstisch zusammen.
– Hängen Sie die Bügel der Bügelverschlüsse **(2)** über die andere Seite des Grundrahmens **(3)** und drücken Sie zum Fixieren die Hebel der Bügelverschlüsse nach unten.

Wartung und Service

Kundendienst und Anwendungsberatung

Der Kundendienst beantwortet Ihre Fragen zu Reparatur und Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosionszeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie auch unter: **www.bosch-pt.com**

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft Ihnen gerne bei Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehör. **www.powertool-portal.de**, das Internetportal für Handwerker und Heimwerker.

Geben Sie bei allen Rückfragen und Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild des Produkts an.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH
Servicezentrum Elektrowerkzeuge
Zur Luhne 2
37589 Kalefeld – Willershausen
Unter www.bosch-pt.de können Sie online Ersatzteile bestellen oder Reparaturen anmelden.
Kundendienst: Tel.: (0711) 40040460
Fax: (0711) 40040461
E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Anwendungsberatung:
Tel.: (0711) 40040460
Fax: (0711) 40040462
E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Österreich

Unter www.bosch-pt.at können Sie online Ersatzteile bestellen.
Tel.: (01) 797222010
Fax: (01) 797222011
E-Mail: service.elektrowerkzeuge@at.bosch.com

Schweiz

Unter www.bosch-pt.com/ch/de können Sie online Ersatzteile bestellen.
Tel.: (044) 8471511
Fax: (044) 8471551
E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Luxemburg

Tel.: +32 2 588 0589
Fax: +32 2 588 0595
E-Mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Entsorgung

Arbeitstische, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

English

Safety Instructions

- ▶ **Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery from the power tool before making any adjustments to the power tool or changing accessories.** Accidents can occur when power tools are started unintentionally.
- ▶ **Assemble the saw stand properly before mounting the power tool.** Correct assembly is important to prevent the risk of collapsing.
- ▶ **Firmly secure the power tool to the saw stand before using it.** You may lose control of the power tool if it slips on the saw stand.
- ▶ **Place the saw stand on a firm, flat, horizontal surface.** If there is a chance that the saw stand will slip or wobble, the safe and steady machining of the workpiece cannot be guaranteed.
- ▶ **Do not overload the saw stand or climb or stand on it.** Overloading or standing on the saw stand can raise its centre of gravity, causing it to tip over.
- ▶ **Do not force the workpiece into the saw blade.** Exerting excessive pressure on the power tool can cause the saw stand to tip over.
- ▶ **Ensure that all screws and connecting pieces are tightly fastened when carrying out work.** Loose connections can cause instability and inaccurate sawing.
- ▶ **Ensure that long and heavy workpieces do not unbalance the saw stand.** The free end of long and heavy workpieces must have something placed underneath it or be supported.
- ▶ **When folding or unfolding the saw stand, keep your fingers away from hinge areas.** There is a risk of fingers being crushed.

Symbols

The following symbols may provide you with important information about the use of your saw stand. Please take note of these symbols and their meaning. Knowing what these symbols mean will help you to use your saw stand more effectively and more safely.

Symbol	Meaning
	The maximum load bearing capacity (power tool + workpiece) of the saw stand is **60** kg.

Product description and specifications

Intended Use

The saw stand is intended for holding the following Bosch benchtop saws (stand **2019.01**):

– GTS 635-216 (3 601 M42 0..)

The saw stand and power tool are intended for cutting boards and profiles.

Product Features

The numbering of the components shown refers to the illustrations on the graphics pages at the beginning of the manual.

(1) Stop
(2) Swing latch
(3) Base frame
(4) Saw stand leg
(5) Height-adjustable foot
(6) Wing nut
(7) Fastening set
(8) Housing frame of the power tool

Technical Data

Saw stand		GTA 560
Article number		**3 601 M22 700**
Saw stand height	mm	564
Max. load bearing capacity (power tool + workpiece)	kg	**60**
Weight, approx.	kg	6

Assembly

Items included

Check to ensure that all the parts listed below have been supplied before assembling the saw stand:

– Base frame **(3)**
– Saw stand legs **(4)** (2 pairs; 1 height-adjustable foot)
– Fastening set **(7)** consisting of:
Hex socket screw M8 x 30 (4 pieces)
lock nuts M8 (4 pieces)

Extra tools required (not included in the delivery):

– Hex key (5 mm)
– Open-end spanner (13 mm)

Assembling the saw stand (see figures A1–A2)

– Carefully remove all parts included in the delivery from their packaging.
– Remove all packing material.
– Open the swing latches **(2)** and unfold the base frame **(3)**.
– Insert the saw stand legs **(4)** into the square pipes in the base frame **(3)** until they are aligned with the assembly holes.
– Screw together the saw stand legs and the base frame using the nuts and bolts in the fastening set **(7)**.

Securing the power tool (see figures B1–B2)

– Place the saw stand on a firm, flat, horizontal surface. The height-adjustable foot **(5)** will help you to straighten the saw stand.
Undo the wing nut **(6)** and screw in/out the foot **(5)** until the saw stand is level. Retighten the wing nut.
– Centre the power tool on the base frame. Use the stops **(1)** to do this.
– Hook the brackets of the two swing latches **(2)** over the housing frame **(8)** and fold down the levers of the swing latches to secure the power tool.

Operation

Working Advice

Do not overload the saw stand. Always observe the maximum load bearing capacity of the saw stand.

Always hold the workpiece firmly in place, especially long, heavy pieces. Once the workpiece has been cut, the centre of gravity may be displaced, causing the saw stand to tip over.

Transport (see figures C1–C3)

▶ **The power tool must not be mounted on the saw stand when the saw stand is being folded up or unfolded.**

You can fold up the saw stand for transporting.

– Open the swing latches **(2)** and remove the power tool.
– Fold up the saw stand.
– Hook the brackets of the two swing latches **(2)** over the other side of the housing frame **(3)** and push down the levers of the swing latches to secure the power tool.

Maintenance and Servicing

After-sales service and advice on using products

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. You can find explosion drawings and information on spare parts at: **www.bosch-pt.com**
The Bosch product use advice team will be happy to help you with any questions about our products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the nameplate of the product.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)
P.O. Box 98
Broadwater Park
North Orbital Road
Denham Uxbridge
UB 9 5HJ
At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange the collection of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109
E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

Ireland

Origo Ltd.
Unit 23 Magna Drive
Magna Business Park
City West
Dublin 24
Tel. Service: (01) 4666700
Fax: (01) 4666888

Australia, New Zealand and Pacific Islands

Robert Bosch Australia Pty. Ltd.
Power Tools
Locked Bag 66
Clayton South VIC 3169
Customer Contact Center
Inside Australia:
Phone: (01300) 307044
Fax: (01300) 307045
Inside New Zealand:
Phone: (0800) 543353
Fax: (0800) 428570
Outside AU and NZ:
Phone: +61 3 95415555
www.bosch-pt.com.au
www.bosch-pt.co.nz

Republic of South Africa

Customer service
Hotline: (011) 6519600

Gauteng – BSC Service Centre
35 Roper Street, New Centre
Johannesburg
Tel.: (011) 4939375
Fax: (011) 4930126
E-mail: bsctools@icon.co.za

KZN – BSC Service Centre
Unit E, Almar Centre
143 Crompton Street
Pinetown
Tel.: (031) 7012120
Fax: (031) 7012446
E-mail: bsc.dur@za.bosch.com

Western Cape – BSC Service Centre
Democracy Way, Prosperity Park
Milnerton
Tel.: (021) 5512577
Fax: (021) 5513223
E-mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters
Midrand, Gauteng
Tel.: (011) 6519600
Fax: (011) 6519880
E-mail: rbsa-hq.pts@za.bosch.com

Disposal

Saw stands, accessories and packaging should be recycled in an environmentally responsible manner.

Français

Consignes de sécurité

- ▶ **Débranchez l'outil électroportatif de la prise secteur et/ou retirez l'accu avant de procéder à des réglages et à des changements d'accessoires.** La mise en route intempestive des outils électroportatifs est une cause fréquente d'accident.
- ▶ **Installez correctement le support de travail avant de fixer l'outil électroportatif.** Un montage correct est primordial pour disposer d'une bonne stabilité et exclure tout effondrement du support.
- ▶ **Fixez l'outil électroportatif de manière stable et sûre sur le support de travail avant de l'utiliser.** Un outil électroportatif qui glisse sur le support de travail peut entraîner une perte de contrôle.
- ▶ **Placez le support de travail sur un sol ferme, plan et horizontal.** Si le support de travail risque de se déplacer ou de basculer, il n'est pas possible de scier en toute sécurité et de bien guide la pièce.
- ▶ **Ne surchargez pas le support de travail et ne l'utilisez pas en tant que marche-pied ou escabeau.** Si vous surchargez le support de travail ou montez dessus, il risque de se renverser du fait que son centre de gravité se déplace alors vers le haut.
- ▶ **N'amenez pas la pièce en contact avec la lame de scie de façon trop brûtale.** Si la pression exercée contre la lame est trop élevée, le support de travail peut se renverser.
- ▶ **Veillez à ce que toutes les vis et tous les éléments de fixation soient bien serrés.** Un mauvais serrage est source d'instabilité et d'imprécision lors des sciages.
- ▶ **Assurez-vous que les pièces longues et lourdes ne déséquilibrent pas le support de travail.** Les pièces longues et lourdes doivent être soutenues par des cales ou autre au niveau de leur extrémité libre.
- ▶ **N'approchez pas vos doigts des points d'articulation lorsque vous pliez ou dépliez le support de travail.** Vous pourriez vous coincer les doigts.

Symboles

Les symboles suivants peuvent être importants pour l'utilisation de votre support de travail. Veuillez mémoriser les symboles et leur signification. L'interprétation correcte des symboles vous aidera à mieux utiliser votre support de travail et en toute sécurité.

Symbole	Signification
	La capacité de charge maximale (outil électroportatif + pièce) du support de travail est de **60** kg.

Description des prestations et du produit

Utilisation conforme

Le support de travail est conçu pour supporter les scies stationnaires Bosch suivantes (état : **2019.01**) :

– GTS 635-216 (3 601 M42 0..)

Le support de travail est conçu pour sectionner des planches et des profilés en combinaison avec l'outil électroportatif.

Éléments constitutifs

La numérotation des éléments se réfère aux représentations sur les pages graphiques situées en début de notice.

(1) Butée
(2) Fermeture à levier
(3) Châssis de base
(4) Pied
(5) Pied réglable en hauteur
(6) Écrou papillon
(7) Set de montage
(8) Cadre de base de l'outil électroportatif

Caractéristiques techniques

Support de travail		GTA 560
Référence		**3 601 M22 700**
Hauteur du support de travail	mm	564
Capacité de charge max. (outil électroportatif + pièce)	kg	**60**
Poids (approx.)	kg	6

Montage

Accessoires fournis

Avant de monter le support de travail, vérifiez si toutes les pièces indiquées ci-dessous ont été fournies :

– Châssis de base **(3)**
– Pieds **(4)** (2 paires ; 1 pied réglable en hauteur)
– Set de fixation **(7)** comprenant :
vis à six pans creux M8 x 30 (4 unités)
écrous de blocage M8 (4 unités)

D'autres outils nécessaires, pas fournis avec l'outil :

- Clé mâle pour vis à six pans creux (5 mm)
- Clé plate (13 mm)

Montage du support de travail (voir figures A1 – A2)

- Sortez avec précaution de l'emballage toutes les pièces fournies.
- Enlevez tout le matériel d'emballage.
- Ouvrez les fermetures à levier **(2)** et dépliez le châssis de base **(3)**.
- Introduisez les pieds **(4)** dans les tubes carrés du châssis de base **(3)** jusqu'à ce que les trous de fixation coïncident.
- Vissez les pieds au châssis de base à l'aide des vis et écrous du set de montage **(7)**.

Fixation d'un outil électroportatif (voir figures B1 – B2)

- Placez le support de travail sur une surface solide, plane et horizontale. Le pied réglable en hauteur **(5)** vous aide à mettre à niveau le support de travail.
  Desserrez l'écrou papillon **(6)** et vissez ou dévissez le pied **(5)** jusqu'à ce que le support de travail se trouve à l'horizontale. Serrez l'écrou papillon.
- Centrez l'outil électroportatif sur le châssis de base. Servez-vous pour cela des butées **(1)**.
- Placez l'étrier des deux fermetures à levier **(2)** autour du cadre **(8)** et rabattez le levier vers le bas pour bloquer l'outil électroportatif.

Utilisation

Instructions d'utilisation

Ne surchargez pas le support de travail. Respectez toujours la capacité de charge maximale du support de travail.

Tenez toujours fermement la pièce, surtout la partie plus longue qui est la plus lourde. Après avoir sectionné la pièce, le support de travail risque de basculer du fait d'un déplacement défavorable du centre de gravité.

Transport (voir figures C1 – C3)

▶ **Ne dépliez ou repliez pas le support de travail lorsque l'outil électroportatif se trouve dessus.**

Pour le transport, vous pouvez replier le support de travail.

- Ouvrez les fermetures à levier **(2)** et retirez l'outil électroportatif.
- Repliez le support de travail.
- Placez l'étrier des deux fermetures à levier **(2)** de l'autre côté du châssis de base **(3)** et rabattez le levier vers le bas pour bloquer l'outil électroportatif.

Entretien et Service après-vente

Service après-vente et conseil utilisateurs

Notre Service après-vente répond à vos questions concernant la réparation et l'entretien de votre produit et les pièces de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des informations sur les pièces de rechange sur le site : **www.bosch-pt.com**

L'équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient à votre disposition pour répondre à vos questions concernant nos produits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou commande de pièces de rechange, précisez impérativement la référence à 10 chiffres figurant sur l'étiquette signalétique du produit.

France

Réparer un outil Bosch n'a jamais été aussi simple, et ce, en moins de 5 jours, grâce à SAV DIRECT, notre formulaire de retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet www.bosch-pt.fr à la rubrique Services.
Vous y trouverez également notre boutique de pièces détachées en ligne où vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous êtes un utilisateur, contactez : Le Service Clientèle Bosch Outillage Electroportatif
Tel. : 0811 360122 (coût d'une communication locale)
E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous êtes un revendeur, contactez :
Robert Bosch (France) S.A.S.
Service Après-Vente Electroportatif
126, rue de Stalingrad
93705 DRANCY Cédex
Tel. : (01) 43119006
E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Belgique, Luxembourg

Tel. : +32 2 588 0589
Fax : +32 2 588 0595
E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

Suisse

Passez votre commande de pièces détachées directement en ligne sur notre site www.bosch-pt.com/ch/fr.
Tel. : (044) 8471512
Fax : (044) 8471552
E-Mail : Aftersales.Service@de.bosch.com

Élimination des déchets

Prière de rapporter les supports de travail, accessoires et emballages dans un Centre de recyclage respectueux de l'environnement.

